Trabalho Laboratorial Motor de stirling


João Figueirinhas e Raquel Crespo



Objetivos do trabalho

O objetivo do trabalho consiste em estudar e caracterizar o motor de Stirling (MS), do tipo β que pode operar como máquina térmica ou como bomba de calor.

Concretamente, vamos determinar:



1) maquina térmica:


- Taxas de energia transferida $(P_{FQ}, P_{FF}, P_{gás}, P_{Wm})$,
- Potência de perdas energéticas total, P_{perdas-tot}, e por atrito, Patrito.
- -regenerador Rendimento real, η_1 , rendimentos corrigidos, e rendimento da máquina de Carnot, η_{Carnot}, e sua dependência na tensão da fonte de alimentação.


2) bomba de calor:

- Taxas de energia transferida $(P_{FQ}, P_{FF}, P_{gás}, P_{Wm})$,
- Potência das perdas energéticas total,
- Eficiência real , ε_1 , eficiência corrigida e de Carnot, ε_{Carnot}

Objetivos do trabalho

Ciclo de Stirling





Máquina térmica $Wm=-W_I-W_{III}>0$

Bomba de calor Wm < 0

Descrição da montagem experimental-BC

Para estudar o MS como **bomba de calor**, dispomos da montagem apresentada na figura 1, que inclui o seguinte equipamento:

- 1 Aparato do MS.
- 2 Voltimetro.
- 3 Amperimetro.
- 4 Fonte de alimentação
- 5 Sistema de detetores de Temperatura
- 6 Detetor de Pressão
- 7 Detetor de Volume
- 8 Motor elétrico externo




Figura 1. Montagem experimental - MS como bomba de calor

- 9 Sistema de aquisição dados ligado computador
- 10 Sistema arrefecimento

Esquema de blocos da montagem-BC

Para realizar o estudo do **MS como Bomba de calor**, usou-se o esquema de blocos da montagem representado na figura anexa:





Figura 1: Esquema de blocos da montagem para estudo do Motor de Stirling como Bomba de Calor

- O aparato do Motor de Stirling (1) é constituído pelas seguintes componentes:
- A unidade do motor de stirling (1a),
- está associada a um sistema de hastes (1b), ligadas a uma manivela, (que permite transformar o movimento rectilineo das hastes em movimento circular).
- A manivela está conectada com uma roda volante (1c).
- Motor exterior que atua a roda volante (1d)




- A unidade do motor de Stirling (1a), é constituída por um cilindro de vidro dentro do qual se encontram:
- duas fontes térmicas: a resistência, R, e um fluido de arrefecimento (água), que é feito circular por um sistema de circulação, que faz entrar a água em A e sair em B.
- dois pistões: um pistão de trabalho e um pistão de deslocamento.
- No pistão de deslocamento existe uma estrutura de cobre porosa, o regenerador (que funciona como barreira entre as duas fontes, e permite armazenar calor durante a compressão do gás e ceder calor durante a sua expansão)




A resistência R da unidade do motor de stirling,


- Está ligada em paralelo com o **voltímetro** (2).
- e em série com a fonte de alimentação (4) e o amperímetro (3).




- O fuido de arrefecimento
 (água) do aparato do motor de Stirling
- está ligado a um **sistema de arrefecimento** (10), constituido por uma bomba de circulação (10a), um depósito de água (10b) e uma proveta (10 c) para determinar o caudal.



10c




- O Volante (1c) do aparato do motor de stirling (1) é mantido em rotação, através de uma correia de transmissão.
- Motor elétrico (8) exterior que põe em movimento uma correia de transmissão.
- O motor elétrico é comandado por uma unidade de alimentação.





A montagem experimental inclui:

- um sistema detetor com sensores de temperatura (5) tipo termopar, para medir a temperatura da resistência R (5a), da água que entra (5b) e da água que sai (5c).
- Um sensor de volume (6)
 que mede o volume
 (ocupado pelo gás).
- Um sensor de pressão (7)
 que mede a pressão do gás.



Os sensores de temperatura (5) volume (6) e pressão (7) estão ligados a um sistema de aquisição de dados (9) que permite medir em alternativa as várias temperaturas ou a pressão e volume do gás ao longo do tempo.





- O sistema de aquisição de dados (9) está acoplado a um **computador** que com o software apropriado permite em tempo real registar as **temperaturas** em função do tempo, bem como registar os valores de **pressão** e **volume** do gás.




Programa de aquisição de dados

- Menu Principal

Secção de aquisição em modo **multímetro**: Leitura das temperaturas das fontes quente e fria

Secção de aquisição em modo **osciloscópio**: Simula um osciloscópio digital e permite adquirir dados em função do tempo como a Pressão e o deslocamento do pistão de trabalho.

- Secção de aquisição em modo **osciloscópio**



Execução da experiência: BC

- Verificar o circuito do fluido de arrefecimento, (certificando-se que o nível do fuido (água) no depósito cobre as pás da bomba completamente) e colocar o fluido de refrigeração a circular ligando a bomba.
- Colocar a correia em posição (de modo a fazer rodar o volante) e **ligar o motor elétrico** de modo a que o **volante do MS rode no sentido dos ponteiros de relógio** sendo que a velocidade de rotação deverá ser da ordem de 5 rotações por segundo (podendo-se obter diretamente a partir da razão entre o numero total de rotações e o intervalo de tempo decorrido).

- Com a fonte de alimentação da resistência desligada, mantenha o motor a funcionar durante algum tempo e verificar que a temperatura desce, esperando que seja atingida uma temperatura 10º inferior á temperatura ambiente.



Execução da experiência: BC


- Aplicar uma tensão de alimentação á resistência de cerca de 2V, e variar até que a temperatura da resistência (Fonte fria) suba até cerca de 15°C.
- Uma vez atingido o equilíbrio registar: Temperatura da resistência, $\mathbf{T_R}$, Temperatura da água que entra, $\mathbf{T_{in}}$, Temperatura água que sai $\mathbf{T_{out}}$, Tensão na resistência, $\mathbf{V_R}$, corrente na Resistência $\mathbf{I_R}$, e o caudal da água, $\Delta \mathbf{m}/\Delta \mathbf{t}$.
- Preparar o computador para a aquisição em modo osciloscópio, para obter a pressão, **P(t)** (hPa), e o deslocamento do gás, **S(t)**(cm), em função do tempo, durante um intervalo maior do que um ciclo executado pelo MS.
- Os valores destas grandezas são recolhidas no disco rígido do computador e serão disponibilizados a cada grupo. Estes valores são distintos para cada grupo.

Análise de dados: BC

1-Representação gráfica S(t) e P(t) e determinação do período de um ciclo T.

- 2 Representação gráfica do diagrama PV, durante um ciclo.
- 3 Cálculo do trabalho executado pelo gás sobre o êmbolo, $W_{\text{gás}}$.

 $W_{g\acute{a}s} = (\acute{A}rea\ diagrama\ PV)\pi R_{\acute{e}mbolo}^2$ $D_{\acute{e}mbolo} = 6.0\ cm, \quad W_{g\acute{a}s} < 0$





Análise de dados: BC

4) Determinação das taxas de transferência energia, P_{FQ}, P_{FF}, P_{wgás}.

$$P_{FF} = P_1 = V_R I_R$$

<u>Potência refrigeração ou arrefecimento</u> - potência fornecida pela fonte de alimentação **E1** (que ao colocar a resistência R1, perto da temperatura ambiente vai tornar negligiveis as perdas por transferência de calor para o ambiente).

$$P_{FQ} = P_3 = C_{\acute{a}gua} \frac{\Delta m}{\Delta t} \Delta T$$

Potência cedida à fonte quente (depósito água)

$$P_{wg\acute{a}s} = P_2 = W_{g\acute{a}s}/T$$

 $(P_{wg\acute{a}s} = P_2 < 0)$

Potência mecânica fornecida pelo gás ao êmbolo – Taxa de trabalho executado pelo gás durante um ciclo.

$$P_{motor} = -P_{wg\acute{a}s} + P_{atrito\ interno}$$

Potência mecânica fornecida pelo motor exterior.

Análise de dados: BC

5) Determinação dos eficiências e potências de perdas

$$P_{perdas-total} = P_{FF} + P_{motor} - P_{FQ}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{P_{FQ}}{P_{motor}} \approx \frac{P_3}{-P_2}$$

$$\varepsilon_2 = \frac{P_3 + P_{perdas-total}}{-P_2} \approx \frac{P_1 - P_2}{-P_2}$$

$$\varepsilon_{C\alpha} = \frac{T_{FQ}}{T_{FQ} - T_{FF}} - \alpha \frac{C_V}{Rln(V_{IV}/V_{II})}$$

$$\varepsilon_{\mathcal{C}} = \frac{T_{FQ}}{T_{FQ} - T_{FF}}$$

Sendo de esperar consistentemente:

Potência total de perdas

Eficiência real (desprezando o atrito interno na 2ª expressão)

Eficiência corrigida por perdas totais (desprezando o atrito interno na 2ª expressão)

Eficiência da bomba de calor de Stirling com regenerador imperfeito. $0 \le \alpha \le 1$

Eficiência da bomba térmica ideal

$$\varepsilon_1 \le \varepsilon_2 \le \varepsilon_{C\alpha} \le \varepsilon_C$$

Descrição da montagem experimental-MT

Para estudar o MS como **máquina térmica**, dispomos da montagem apresentada na figura 1, que inclui o seguinte equipamento:

- 1 Aparato do MS.
- 2 Fonte de alimentação.
- 3 Amperímetro.
- 4 Voltímetro
- 5 Sistema de detetores de Temperatura
- 6 Detetor de Volume
- 7 Detetor de Pressão
- 8 Aparato mecânico




Figura 1. Montagem experimental - MS como máquina térmica

- 9 Sistema de aquisição dados ligado computador
- 10 Sistema arrefecimento

Esquema de blocos da montagem-MT

Para realizar o estudo do **MS como Máquina Térmica**, usou-se o esquema de blocos da montagem representado na figura anexa:




Figura 2: Esquema de blocos da montagem para estudo do MS como Máquina Térmica.

- A resistência do aparato do motor de stirling (1) está ligada a uma fonte de alimentação alternada (2-transformador), em série com uma pinça amperimétrica de medição de correntes alternas(3).
- O voltímetro (4) mede a tensão alternada aos terminais da resistência





- O aparato mecânico (8) é constituído pelas seguintes componentes:
- um travão de Prony (8a), constituído por duas barras de madeira ligadas entre si que apertam o eixo de rotação do prato do aparato do MS,
- um dinamómetro (8b), que mede a força aplicada pelo travão de Prony e a converte num sinal de tensão que é medido pelo voltímetro (8c).




Execução da experiência: MT

- O travão de Prony deverá estar retirado para o arranque do motor. Inicie a execução da experiência:
- 1) Fornecer uma tensão de alimentação à resistência de aquecimento de cerca de **E1=16 V**, e logo que a resistência esteja ao rubro iniciar a rotação do volante do MS. Esperar cerca de 15 minutos até que o MS atinja um funcionamento regular caracterizado por uma velocidade de rotação do volante constante.
- 2) Ajustar o sistema de travagem (atuando sobre os **parafusos de aperto do travão**) de modo a que seja sensível a diminuição de velocidade do motor sem que a velocidade desça abaixo de 3 rotações por segundo.
- 3) **Ajustar a posição do dinamómetro** de modo a que as barras do travão fiquem horizontais.



Execução da experiência: MT

- 4) Registar a temperatura da resistência, $\mathbf{T_R}$, Temperatura da água que entra, $\mathbf{T_{in}}$, Temperatura água que sai $\mathbf{T_{out}}$, tensão na resistência de aquecimento, $\mathbf{V_R}$, corrente que percorre a resistência $\mathbf{I_R}$, e o caudal da água, $\Delta \mathbf{m}/\Delta \mathbf{t}$.
- 5) Preparar o computador para a aquisição em **modo osciloscópio**, para obter a pressão, **P(t)** (hPa), e o deslocamento do gás, **S(t)**(cm) em função do tempo, durante um intervalo maior do que um ciclo executado pelo MS e guardar os dados num ficheiro.



- Variar a tensão de alimentação para os valores **E1=14** e **18 (V)** e repetir novamente o procedimento, 1-6).
- Os valores das grandezas recolhidas no disco rígido do computador serão disponibilizados a cada grupo. Estes valores são distintos para cada grupo.





Execução da experiência: MT

Calibração do dinamómetro.

- Colocar um conjunto de massas num cesto pendurado no dinamómetro e medir a tensão associada no voltímetro.
- Registar os pares de valores $(m_i, V_{din}(i))$.


Análise de dados: MT

1-Representação gráfica S(t) e P(t) e determinação do período de um ciclo T.

2 - Representação gráfica do diagrama PV, durante um ciclo.

3 – Cálculo do trabalho executado pelo gás, W_{gás}.

 $W_{g\acute{a}s} = (\acute{A}rea\ diagrama\ PV)\pi R_{\acute{e}mbolo}^2$ $D_{\acute{e}mbolo} = 6.0\ cm, \quad W_{g\acute{a}s} > 0$



Análise de dados: MT

I) Determinação da função linear de ajuste à calibração do dinamómetro: a partir dos valores experimentais, calcular os pares de pontos (Pi,Vdin(i)) e determinar os parâmetros de ajuste:

$$F_{Din} = aV_{Din} + b$$

II) Determinação das taxas de transferência energia, P_{FQ}, P_{FF}, P_{wgás}, P_{motor}.

$$P_{FQ} = P_1 = V_R I_R$$

$$P_{FF} = P_3 = C_{\acute{a}gua} \frac{\Delta m}{\Delta t} \Delta T$$

 $P_{Wg\acute{a}s} = W_{g\acute{a}s}/T$ $(P_{W \, a\acute{a}s} > 0)$

Potência térmica fornecida pela resistência R

Potência cedida pelo MS à fonte fria (deposito àqua) e retirada pelo fluido

Potência fornecida pelo gás ao êmbolo

$$P_{motor} = 2 \pi f b F$$

Potência mecânica fornecida pelo MS ao travão (send $P_{motor} = 2 \pi f b F$ f a frequência do movimento do volante do MS, b= braco do travão de Prony

Análise de dados: MT

IV) Determinação dos rendimentos e potências de perdas

Para E1=14,16,18 (V):

$$P_{perdas-total} = P_{FQ} - P_{FF} - P_{motor}$$

Potência total de perdas

$$P_{perdas-atrito} = P_{wg\acute{a}s} - P_{motor}$$

Potência de perdas por atrito

$$\eta_1 = \frac{P_{motor}}{P_{FQ}}$$

Rendimento real não corrigido

$$\eta_2 = \frac{P_{motor}}{P_{FQ} - (P_{FQ} - P_{FF} - P_{motor})} = \frac{P_{motor}}{P_{FF} + P_{motor}} \qquad \text{Rendimento corrigido por perdas totais}$$

$$\eta_3 = \frac{P_{wg\acute{a}s}}{P_{wg\acute{a}s} + P_{FF}}$$

Rendimento corrigido descontando as perdas da fonte quente diretamente para o exterior e as perdas de atrito interno

$$\eta_{C\alpha} = (1 - \frac{T_{FF}}{T_{FQ}}) \frac{1}{1 + \alpha \frac{C_V}{Rln(V_{IV}/VI_I)} (1 - \frac{T_{FF}}{T_{FQ}})}$$

Rendimento do ciclo de Stirling com regenerador Imperfeito. $0 \le \alpha \le 1$

$$\eta_C = 1 - \frac{T_{FF}}{T_{FQ}}$$

Rendimento da máquina térmica ideal

Sendo de esperar consistentemente:

$$\eta_1 \le \eta_2 \le \eta_3 \le \eta_{C\alpha} \le \eta_C$$

FIM